



КС-119М



УСТАНОВКА ДЛЯ
ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ
ЖИДКОСТИ В
АКПП
АВТОМОБИЛЕЙ,
модель КС-119М

EXPRESS SERVICE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КС 406.000.00 РЭ

EAC

www.SIVIK.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
5	УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ KC-119M	7
6	РЕЖИМЫ РАБОТЫ	10
6.1	Замена	10
6.2	Слив	11
6.3	Долив.....	12
6.4	Уровень АКПП	12
6.5	Автоопределение потока	12
6.6	Очистка	12
6.7	Счетчики	12
7	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
7.1	Предварительный осмотр автомобиля.....	13
7.2	Подготовка автомобиля	14
8	ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
8.1	Подключение адаптеров.....	14
8.2	Включение установки.....	14
8.3	Промывка АКПП и снятие поддона.....	15
8.4	Режим «ЗАМЕНА»	16
8.5	Специальные технологические советы.....	16
9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
11	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	18

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Установка KC-119M предназначена для замены жидкости (ATF) в автоматических коробках передач автомобилей (АКПП), в том числе вариаторных (CVT).

Установка KC-119M применяется на автотранспортных предприятиях, на станциях технического обслуживания и ремонта автомобилей, станциях диагностики автомобилей.

Установка KC-119M предназначена для работы в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от +1⁰ до +40⁰ С.

Установка KC-119M является полностью автоматической и рассчитана на обслуживание большинства существующих марок автомобилей и обеспечивает наиболее полную замену старой жидкости (ATF) в автоматических коробках передач на новую. Соединение с АКПП достигается через патрубки охлаждения АКПП с помощью комплекта адаптеров и быстроразъемных соединителей (БРС).

Установка позволяет выполнять операцию замены без непрерывного контроля за уровнем жидкости со стороны оператора.

Установка поддерживает замену жидкости в АКПП со скоростью, определяемой насосом системы охлаждения АКПП без потери давления и скорости, без гидравлических ударов. Скорость замены жидкости достигает 3 литров в минуту.

Установка была проверена с жидкостью не хуже DEXTRON III и готова к работе.

Рекомендуется замена ATF в АКПП каждые 25 000 км, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации АКПП.

Основные функции установки:

- Полная высококачественная замена старой жидкости в АКПП на новую;
- Автоматическое определение направления потока жидкости в системе охлаждения АКПП;
- Автоматическое поддержание уровня жидкости в АКПП при замене;
- Адаптивная система ограничения давления в системе охлаждения АКПП;
- Возможность ручного задания направления потока для АКПП с нестабильной циркуляцией и при перебоях в питании;
- Забор новой жидкости из внешней ёмкости;
- Измерение давления в системе охлаждения АКПП в режиме «кольцо»;
- Автоматическое переключение установки, в безопасный для АКПП режим «КОЛЬЦО», при окончании жидкости во внешней ёмкости и при отключении питания;
- Режим долива и заполнения жидкости в систему охлаждения АКПП автомобиля;
- Режим понижения уровня жидкости в АКПП;
- Режим очистки установки при смене типа жидкости;
- Визуальный контроль качества жидкости и скорости её потока по индикаторам с подсветкой;
- Индикация реального объёма заменяемой жидкости в АКПП;
- Наличие дополнительных фильтров жидкости для защиты установки и АКПП от продуктов износа;
- Учет ресурса работы фильтров;
- Индикация ресурса насоса установки;
- Нестираемый счетчик замененного объёма жидкости;
- Режимы диагностики гидравлических компонентов.

Эта инструкция содержит всю информацию необходимую для правильного и успешного использования установки KC-119M. Пожалуйста, удостоверьтесь, что весь технический персонал, работающий на установке, изучил данную инструкцию!

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	KC-119M
Напряжение питания	11-15 В постоянного тока, от аккумулятора обслуживаемого автомобиля.
Максимальный потребляемый ток	9 А
Скорость замены ¹	от 0 до 3 литров в минуту ¹
Разница объемов на 10 литрах ²	100 мл ²
Пределы измерения давления	от 0 до 5 бар
Максимальное давление при замене, создаваемое установкой ³	4,7 бар ³
Цена деления при измерении давления	0,1 бар
Защита от короткого замыкания	предохранитель 15 А
Защита от неправильного подключения кабеля питания к аккумулятору	ЕСТЬ
Температура окружающего воздуха, при которой разрешено использование установки	от +1°C до +40°C
Температура жидкости в системе охлаждения АКПП	Не более 100°C
Размеры установки	450x780x1150 мм
Вес установки	не более 42 кг

1. Скорость замены определяется скоростью потока жидкости в системе охлаждения АКПП.
2. Типовое значение.
3. Может быть ограничено пользователем.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на установке KC-119M допускается персонал, изучивший настоящий документ, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий навыки работы и обслуживания АКПП.

1. Единственным санкционированным назначением установки, на которое она рассчитана и на которое распространяются указанные ниже гарантийные обязательства, является её использование для замены жидкости (ATF) в АКПП на обслуживаемых автомобилях в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Производитель и торгующая организация **не несут ответственности** за работоспособность установки при её несанкционированном использовании.
2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать с установкой любые жидкости, **кроме стандартных сертифицированных жидкостей для АКПП - ATF, рекомендованных производителями автомобилей и изготовителями масел**. Температура используемой для замены новой жидкости не должна быть ниже +10°C и выше +50°C. В противном случае производитель не несёт ответственности за работоспособность и долговечность установки.
3. К работе на установке допускается только персонал, знакомый с устройством систем АКПП.
4. Производить работы следует на площадках, имеющих противопожарные средства защиты.
5. В закрытых помещениях следует применять вытяжку или производить работы в хорошо проветриваемом помещении.
6. Не допускайте попадания соединительных шлангов установки и адаптеров на горячие части автомобиля во избежание их повреждения!
7. Используйте перчатки во избежание контактов кожи с ATF. Избегайте контакта ATF со слизистыми оболочками глаз и рта.
8. Помните, что в процессе замены ATF двигатель работает и поэтому во избежание ожогов и травм вы должны избегать контакта с его горячими частями.
9. Перед началом работ проверьте и устранит все утечки в элементах трансмиссии.
10. Подставляйте лоток для сбора жидкости под местом подсоединения адаптеров к системе охлаждения смазки трансмиссии.
11. Не оставляйте автомобиль без присмотра в процессе работы.
12. Используйте технические салфетки при разъединении соединений для предотвращения разлива жидкости.
13. **Запрещается** подключать установку к зарядным устройствам аккумуляторов.
14. В процессе эксплуатации установки следует соблюдать следующие общие рекомендации:
 - После транспортировки установки при отрицательных температурах, перед включением, установку необходимо выдержать при положительной температуре не менее 8 часов, во избежание выхода из строя электронных узлов из-за конденсата;
 - Не подвергайте дисплей и индикаторы установки механическому воздействию, это может привести к его поломке и некорректному отображению информации;
 - Избегайте контакта технических жидкостей с краской установки и автомобиля. В случае появления капель или брызг немедленно их сотрите;
 - Перед началом работы убедитесь, что в баке автомобиля достаточно топлива и что количество охлаждающей жидкости и масла в двигателе находится на достаточном уровне;
 - Размещайте установку на ровной твердой горизонтальной поверхности;
 - Не оставляйте установку под открытыми лучами солнца;
 - Рекомендуется хранить установку в сухом месте.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состоянии поставки к установке прилагаются следующие элементы и детали:

Таблица 2

Наименование	Фото	Кол-во, шт	Применяемость	Примечание
Установка KC-119M	Рисунок 1	1		
Набор адаптеров		1	Универсальный	
Ёмкость 20 литров		2	Одна ёмкость – для чистой жидкости, другая – для грязной.	
Заглушка для транспортировки		2	Устанавливается в заборный и сливной шланги	Убрать перед использованием установки

Колеса и ручки для перемещения на корпусе установки не закреплены, после распаковки их необходимо закрепить по месту.

5 УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ КС-119М

Внешний вид установки представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Корпус | 9. Панель управления с дисплеем |
| 2. Емкость для грязной жидкости | 10. Ручки для перемещения |
| 3. Емкость для чистой жидкости | 11. Фильтр линии В |
| 4. Сливной шланг | 12. Фильтр линии А |
| 5. Заборный шланг | 13. Дополнительные фильтры сетчатые |
| 6. Выдвижной ящик с адаптерами | 14. Присоединительные шланги «к АКПП» с БРС |
| 7. Индикатор потока линии А | 15. Провод питания с зажимами «крокодил» |
| 8. Индикатор потока линии В | 16. Выключатель питания и предохранитель |

Набор адаптеров имеет кейс для переноски (см. фото в Таблице 2), в выдвижном ящике также имеются ложементы для хранения адаптеров. Набор содержит тестер качества жидкости (Таблица 3 А,В), позволяющий визуально проконтролировать степень загрязнения жидкости в АКПП до начала обслуживания. Тестер состоит из шприца для забора на пробу жидкости из АКПП и прозрачную ёмкость с тремя отделениями для жидкости. Сам шприц прозрачный и имеет дополнительную полость, заполненную чистой жидкостью. Первичную оценку можно осуществить, набрав в шприц жидкость из АКПП, получаются два отсека с жидкостью, разделенные перегородкой. По разнице прозрачности и цвета жидкостей принимается решение о

количество новой жидкости для полноценной замены. Также шприц можно наглядно использовать при диагностике автомобилей для привлечения клиентов на замену АТФ (см. Рис.2).



Рисунок 2

Состав набора фитингов:

Таблица 3

1	Mersedes, Sierra, Lancia	12	VW, Austin (со щупом)
2	BMW	13	Peugeot 405, Austin 2000cc (со щупом)
2A	BMW 1996+	15	90° угловой универсальный
3	GM	16	Volvo 850
4	Alfa Romeo	17	Opel Corsa
5	Volvo, Ford 1980+, Jeep	F	Шланг 5/16" (8мм) с фитингом
6	VW, Renault	G	Шланг 3/8" (10мм) с фитингом
7	Audi, Renault	H	Шланг 1/2" (12,5мм) с фитингом
8	Универсальный, Азия	I	Шланг 5/8" (16мм) с фитингом
9	Saab, Sitroen, Lancia	S	Захват для съёма 9/10мм фитингов
9A	Sitroen, Lancia	T	Захват для съёма 11/12мм фитингов
10	Универсальный, Азия	U	Захват для съёма 13/16/19/23мм фитингов
11	Универсальный, Азия	A,B	Тестер качества жидкости

Безопасная замкнутая цепь или режим «КОЛЬЦО»

Установка KC-119M (рис.1) была разработана с применением технологии автоматической замкнутой (закольцованной) цепи для предотвращения неправильного подсоединения шлангов установки к системе охлаждения АКПП.

Режим «КОЛЬЦО» работает при следующих условиях:

- нажата кнопка <STOP> при выключении любого режима;
- до и после определения направления потока жидкости;
- отключено питания установки;
- автоматическая остановка замены при окончании жидкости во внешней ёмкости.

Автоматическое поддержание необходимого уровня в АКПП в процессе замены

Установка KC-119M поддерживает перекачку старой и новой жидкости в равных объёмах в процессе замены, без потерь давления сливающейся жидкости. Скорость потока новой жидкости автоматически поддерживается равной скорости потока сливающейся. Во время замены нет гидравлических ударов в присоединительных шлангах. Колебания уровня жидкости в АКПП в процессе замены минимальны. Давление, создаваемое установкой может быть ограничено для безопасной замены некоторых видов АКПП, определяемых пользователем. Если в процессе замены скорости потока в АКПП недостаточно, установка при понижении объёма более чем на 250

мл, автоматически переключается в режим «ДОЛИВ», доводит объём до исходного значения и дальше продолжает режим «ЗАМЕНА».

Система очистки жидкости

Первичный процесс очистки начинается при подключении установки и циркуляции жидкости по кольцу. В зависимости от направления потока, жидкость проходит через один из фильтров (4 или 5 рис.1), гидрораспределитель и возвращается в АКПП. Таким образом происходит предварительная очистка жидкости и защита гидрораспределителя установки от продуктов износа АКПП. В процессе замены жидкости эти фильтры также предохраняют агрегаты установки от продуктов износа АКПП.

Дополнительно имеются ещё два фильтра сетчатые (№13 рис.1) рядом с основными. Рядом с фильтром линии «А» находится дополнительный фильтр перед счётчиком грязной жидкости. Рядом с фильтром линии «В» находится фильтр после заборного шланга.

Кнопки управления

Кнопкой <START> включается выбранный режим работы или подтверждается входжение в выбранный режим.

Кнопкой <STOP> останавливается процесс замены или другого запущенного режима, также отмена входжения в выбранный режим.

Кнопками ←→ производится перебор режимов работы: «ЗАМЕНА», «СЛИВ», «ДОЛИВ» и далее по меню, или изменение параметров при установке новых значений. Параметры, которые можно изменять отображаются угловыми скобками <***>.

Включение питания установки

Установка работает от напряжения 12В и подключается к аккумуляторной батарее обслуживаемого автомобиля. Для этого используется электрический провод с зажимными клеммами типа «крокодил». Красная клемма (+) подключается к положительной клемме батареи автомобиля, а черная (-) на корпус автомобиля. При включении тумблера <СЕТЬ> на индикаторе кратковременно появляется приветствие: название установки и номер версии программы.

Компания «СИВИК»
KC-119 v.2.10

Если во время приветствия нажать кнопку ← или →, то установка перейдёт в режим установки языка интерфейса (русский или английский). Выбор языка производится нажатием кнопок ← или →. Выбранный язык отмечается символами [*]. Для подтверждения выбора языка необходимо нажать кнопку <START>, для отмены – <STOP>.

Русский [*]
English []

После выхода из режима выбора языка интерфейса, установка возвращается в приветствие на выбранном языке. Далее происходит контроль ресурса фильтров очистки жидкости, и если ресурс отработан, выводится сообщение о необходимой замене фильтра. Выход из сообщения нажатием кнопки <START> или <STOP>.

Ресурс отработан
фильтр А: 102л

Затем установка переходит в режим автоматического определения направления потока жидкости.

Автоопр. потока
A??B Р0,0 +0,00л

Если в течение минуты при заведенном автомобиле установка не смогла определить направление потока жидкости, значит в АКПП давление смазки менее 0,15 бар и возможно АКПП неисправна! Установка автоматически переключится в режим «КОЛЬЦО», подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись ‘Поток не опр’.

Поток не опр.

Если вы не успели завести двигатель автомобиля, нажмите кнопку <STOP>, установка снова перейдёт в режим автоматического определения направления потока жидкости и если автомобиль заведён, определит направление потока и перейдёт в режим ожидания замены главного меню. Если при надписи ‘Поток не опр’ нажать кнопку <START>, установка выйдет в главное меню в режим «ДОЛИВ», а режимы «ЗАМЕНА» и «СЛИВ» будут недоступны.

Если вы отключили питание установки во время обслуживания АКПП, когда в ней недостаточное количество или отсутствует ATF, в этом случае нельзя заводить автомобиль. Включите установку, после начала автоопределения нажмите кнопку <START> и удерживайте не менее 3-х секунд до появления надписи ‘Ручное опр. Продолжить?’.

Ручное опр.
Продолжить?

Нажмите <START>, затем выберите правильное направление потока A↔B или A→B кнопками ← или → и подтвердите выбранное направление нажатием на <START>. Установка перейдет в главное меню. Если скорость потока жидкости от АКПП нестабильна и автоопределение не проходит, можно определить направление потока можно по индикаторам потока. Определив, в каком индикаторе цвет жидкости в начале циркуляции изменился первым (обычно потемнел), в ту линию поступает жидкость из АКПП. Индикатор линии А нижний, линии B верхний. Если первым изменился цвет в нижнем индикаторе, то направление будет A→B.

6 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

После завершения процедуры автоопределения направления потока установка переходит в главное меню. Пункты главного меню переключаются кнопками ← и → в следующей последовательности: «ЗАМЕНА», «СЛИВ», «ДОЛИВ», «Уровень АКПП», «Автоопределение потока», «Очистка», «Счетчики». Запуск выбранного режима осуществляется нажатием кнопки <START>.

6.1 Замена

При запуске режима осуществляется замена старой жидкости в АКПП на новую.

При этом надпись ‘Замена’ будет моргать, а между символами «A» и «B» схематически отображается направление потоков жидкости по присоединительным шлангам.

Замена 01.23л
A→B P0.4 +0.00л

Справа вверху индикатора отображается количество слитой из АКПП жидкости, справа внизу — отклонение объёмов от исходного значения в процессе замены. Внизу по центру отображается значение давления, во время замены - давление, создаваемое установкой. Если в начале замены процесс удаления воздуха из системы по какой либо причине не был проведен корректно, может включиться звуковой сигнал, появиться сообщение: 'ATF закончилась'.

ATF закончилась
A→B P0.6 -0.54л

Отключите звуковой сигнал кнопкой <STOP> или <START>, и повторно нажмите кнопку <START>. При окончании новой жидкости процесс замены автоматически останавливается с выдачей звукового сигнала и сообщения на индикаторе: 'ATF закончилась', для возврата в главное меню нажать кнопку <START> или <STOP>.

Ограничение максимального давления в АКПП — работает в режимах «Замена» и «Долив». Насос установки может развить давление до 5 Бар. По умолчанию давление ограничивается на уровне величины значения в кольце + 3 Бар. Если есть опасение повреждения внутренних элементов АКПП (фильтров) чрезмерным давлением, можно ограничить предельное значение давления.

Предельное значение давления можно изменить в любое время работы режимов «Замена» или «Долив». Для этого надо нажать кнопку \leftarrow или \rightarrow . На экране на нижней строке появится информация о максимальном значении давления 'Рmax=4.36бар', при этом режим работы будет

Замена 1.23л
<Рmax=2.3>

продолжаться.

Кнопками \leftarrow и \rightarrow можно изменить предельное значение давления. Для подтверждения изменения предельного давления необходимо нажать кнопку <START> или не нажимать ничего в течение 5 секунд, для отмены – <STOP>. После окончания выполнения режимов «Замена» или «Долив» значение предельного давления запоминается и при последующих запусках применяется последнее изменённое. Надо учитывать, что при максимальной производительности потери давления во внутренних компонентах и присоединительном шланге достигают 2 Бар.

6.2 Слив

Слив позволяет понизить уровень жидкости в АКПП при работающем двигателе для приведения уровня к требуемому значению. Справа вверху индикатора отображается количество слитой жидкости в этом режиме, справа внизу - изменение объёма жидкости в АКПП в процессе слива.

Слив 01.23л
A→B P0.4 +0.00л

Этот режим не подходит для полного удаления жидкости из АКПП перед снятием и чисткой картера! Для полного удаления жидкости из картера пользуйтесь внешними откачивающими устройствами, или откручивайте сливную пробку на картере АКПП.

6.3 Долив

Долив позволяет добавить жидкость в АКПП не зависимо от работы двигателя для приведения уровня к требуемому значению и для заполнения АКПП новой жидкостью после снятия и чистки поддона. Справа вверху индикатора отображается количество залитой жидкости в этом режиме, справа внизу - изменение объёма жидкости в АКПП.

Долив 01.23л
A→B P0.4 +0.00л

Изменение уровня жидкости в АКПП учитывается во всех трех описанных режимах. Если, например, понизили уровень масла на какую-то величину, эта же величина будет отображаться и при замене. И в процессе замены установка будет добавлять количество жидкости до исходного уровня.

Если перед процедурой «Долив» установка останавливалась по окончанию жидкости, то с заведенным двигателем установка может не создать необходимое давление для заполнения АКПП. Заглушите двигатель, запустите режим «Долив», после того, как отображаемое количество жидкости начнет изменяться, можно заводить двигатель, если требуется.

6.4 Уровень АКПП

«Уровень АКПП» позволяет задать новый уровень жидкости, который будет поддерживаться при запуске режима «ЗАМЕНА». Для активации режима нажать кнопку <START>, появится предупреждение ‘Продолжить?’ , нажать ещё раз кнопку <START>.

6.5 Автоопределение потока

«Автоопределение потока» позволяет повторно запустить процедуру определения направления потока жидкости.

6.6 Очистка

Режим очистки и промывки установки от грязной жидкости.
Необходимо соединить между собой с помощью адаптеров присоединительные шланги, опустить заборный шланг в ёмкость с достаточным количеством чистой жидкости. Кнопками и выбрать режим «Очистка». Нажать кнопку <START>, появится предупреждение ‘Продолжить?’ , нажать ещё раз кнопку <START>. Включится насос, из сливного шланга потечет грязная жидкость. Визуально, по индикаторам потока и по цвету сливающейся жидкости определяется степень очистки установки. Когда из сливного шланга потечет чистая жидкость, нажать кнопку <STOP>. В режиме очистки установка работает при давлении, равном 2 бар. На индикаторе также отображается объём жидкости, использованной для очистки.

6.7 Счетчики

Ресурсные нестираемые счетчики наработки насоса и объём замененной установкой жидкости. При входе в режим в верхней строчке отображается суммарное время работы насоса

установки, в нижней — суммарный объём замененной установкой жидкости. Эти параметры не обнуляются.

Насос 00123ч
ATF 01234л

Далее при переключении кнопками или отображается ресурс фильтров тонкой очистки с возможностью сброса показаний при замене фильтров.

Фильтр А: 012л
Фильтр В: 034л

Если при отображении ресурса фильтров А и В нажать кнопку <START>, вокруг значений ресурса одного из фильтров появятся скобки: <***л>, кнопками или можно выбрать нужный фильтр, затем нажать кнопку <START> и удерживать её 1 сек, выбранное значение обнулится: <000л>.

Фильтр А: <000л>
Фильтр В: 034л

Возврат в главное меню кнопкой <STOP>. Ресурс фильтров тонкой очистки можно изменить через сервисное меню.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Предварительный осмотр автомобиля

Оцените состояние двигателя и АКПП обслуживаемого автомобиля. Визуально проверьте следующие узлы:

- приводные ремни, патрубки, трансмиссионные магистрали, систему охлаждения;
- уровень трансмиссионной жидкости в АКПП;
- наличие механических дефектов;
- возможные внутренние течи в АКПП (наличие сусpenзии белого цвета типа «молоко»);
- внешние утечки трансмиссионной жидкости.

При наличии неисправностей в АКПП их нужно устранить до начала работ по замене ATF. Не начинайте обслуживание:

- если уровень масла в двигателе или уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения ниже нормы.
- если температура трансмиссионной жидкости ниже +10°C.
- автомобиля с неисправной АКПП.

ВНИМАНИЕ! Низкий уровень жидкости, характерный темный цвет ATF или горелые запахи могут указывать на существующие неисправности в АКПП и недостатки в работе. **Обязательно проинформируйте клиента о неисправностях АКПП и качестве жидкости до начала обслуживания и сделайте отметку в соответствующих документах!**

Избегайте обслуживания транспортного средства с указанными недостатками!

ВНИМАНИЕ! После подключения АКПП обратите внимание на цвет жидкости в индикаторах потока, если ATF слишком тёмная, значит в жидкости много грязи, продуктов износа и потребуется большее количество новой жидкости. Для продления службы установки в таких случаях замену жидкости лучше начинать с частичной замены путем слива грязной жидкости из картера и последующим заполнением с помощью установки чистой жидкостью. Если слив из картера затруднителен, можно откачать грязную жидкость с помощью специальной вакуумной установки.

7.2 Подготовка автомобиля

- Перед тем, как начать работать с установкой убедитесь, что переключатель АКПП находится в положении «N» (нейтраль). Можно оставить и в положении «P», но некоторые типы АКПП не обеспечивают поток жидкости через контур охлаждения в этом положении переключателя.
- При обслуживании автомобиля без подъемника, на смотровой яме, поставьте автомобиль на ручной тормоз. Не используйте переключение передач во время обслуживания для вращения колес.
- Подготовьте автомобиль для подкапотного обслуживания.
- Используйте шланг для отвода выхлопных газов за пределы помещения для обслуживания автомобиля.
- Выключите все дополнительные потребители электроэнергии (кондиционер, систему климатического контроля и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Двигатель автомобиля должен быть предварительно прогрет!

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Здесь приведена рекомендуемая последовательность операций для получения наилучшего эффекта от замены жидкости с промывкой АКПП.

8.1 Подключение адаптеров

1. Поднимите автомобиль на подъёмнике и найдите удобное место для подсоединения адаптеров. Обычно это место подсоединения одного из двух шлангов, идущих от АКПП к радиатору охлаждения ATF (на японских автомобилях радиатор АКПП чаще встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, а на европейских автомобилях – это отдельный небольшой радиатор).

ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь перед подключением адаптеров к АКПП, что установка и двигатель автомобиля не работают. Горячая жидкость может брызнутъ во время разъединения шлангов или адаптеров.

2. Выберите любой из них, расположенный более удобно для подключения. Отсоедините этот шланг от масляного радиатора АКПП и подсоедините к образовавшимся двум концам соответствующие адаптеры.
3. Подключите к адаптерам присоединительные шланги установки.

8.2 Включение установки

1. Включите питание установки.

ВНИМАНИЕ! Если в течение минуты при заведенном автомобиле установка не смогла определить направление потока жидкости, значит в АКПП давление смазки менее 0,15 бар и возможно АКПП неисправна! Установка автоматически переключится в режим «КОЛЬЦО», подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись ‘Поток не ОПЕ’.

Заглушите двигатель автомобиля! Не обслуживайте неисправную АКПП!

2. Поднимите автомобиль на подъёмнике и убедитесь, что через соединения нет утечки ATF, а через установку идет процесс циркуляции. Если утечки есть, устранит их и затем переходите к следующему пункту обслуживания. Если не идет процесс циркуляции через установку - заглушите двигатель и проверьте правильность места подсоединения адаптеров и положение переключателя передач. Учтите, что на автомобилях с низким давлением вращение индикаторов потока не всегда стабильно, из-за медленной циркуляции ATF в АКПП. Это не является неисправностью.

В процессе замены ATF двигатель должен работать на холостых оборотах. Исключение могут составлять некоторые модели АКПП (обычно некоторые вариаторные АКПП), в которых циркуляция жидкости и давление отсутствуют на холостых оборотах. В этом случае надо установить стабильные обороты двигателя, при которых будет циркуляция и давление жидкости в пределах 0,5-2 бар.

3. Опустите автомобиль на высоту 20-30 см от колёс до пола.

8.3 Промывка АКПП и снятие поддона

Процедура промывки АКПП и снятие поддона осуществляются по необходимости или договоренности с клиентом автомобиля.

1. Если необходимо, проведите процесс промывки систем АКПП с помощью специальной жидкости **ATF Transmission Clean**:

- Добавьте промывочную жидкость в АКПП любым из способов: через отверстие для масляного щупа или через установку с помощью режима «ДОЛИВ», а после окончания промывочной жидкости долейте в АКПП ещё 0,5 литра чистой жидкости.
- Дайте поработать двигателю 2-3 минуты на холостых оборотах. Затем, включите АКПП в режим «R» (задняя скорость) и плавно увеличьте обороты двигателя до 1200-1500.
- Дайте поработать автомобилю в этом режиме 20-30 секунд. Затем осторожно снижьте обороты до холостых и ПЛАВНО нажмите на педаль тормоза до полной остановки вращения колес.

ВНИМАНИЕ! В процессе промывки АКПП, колеса автомобиля вращаются с большой скоростью! Не допускайте, чтобы рядом с автомобилем находились люди! Следите за давлением на дисплее, на некоторых АКПП при увеличении оборотов давление может превысить предельные значения для установки!

Соблюдайте правила техники безопасности!

- Далее переключайте АКПП в положение «1» или «L», плавно увеличьте обороты до 1200-1500 и дайте поработать двигателю 20-30 секунд. Сбросьте обороты и ПЛАВНО остановите вращение колес педалью тормоза.
 - Таким же образом проведите процесс промывки в других режимах АКПП («2», «3», «D», «Over drive»)
2. Общее время промывки должно быть примерно 10 минут, или другое в соответствии с рекомендациями по применению конкретной промывочной жидкости. По окончании промывки, переведите селектор передач в положение «N» (нейтраль). Заглушите двигатель.
3. Если необходимо снятие поддона АКПП с заменой или промывкой фильтра АКПП, слейте старое масло через сливную пробку, или с помощью вакуумных откачивающих устройств.
4. Снимите поддон АКПП и фильтр. Очистите поддон и магниты в поддоне от скопившихся продуктов работы АКПП (мелкие металлические частицы и грязь).
5. Установите новый фильтр и поддон на место. Проверьте, чтобы сливная пробка на поддоне была закручена.
6. Опустите заборный шланг в ёмкость с новой жидкостью.
7. Выберите режим «ДОЛИВ» и запустите его.
8. Заполните АКПП необходимым количеством масла по счетчику, или по щупу.

9. Выберите режим «Уровень АКПП», нажмите кнопку «СТАРТ», появится предупреждение 'Продолжить?', нажмите кнопку «СТАРТ» ещё раз.

8.4 Режим «ЗАМЕНА»

1. Залейте необходимое количество ATF в ёмкость для новой жидкости в соответствии с рекомендациями не менее полутора объемов жидкости в АКПП.

ВНИМАНИЕ! Т.к. в процессе замены старая жидкость частично смешивается с новой, количество новой жидкости зависит от состояния старой ATF в АКПП обслуживаемого автомобиля. Более точно определить необходимое количество ATF можно в процессе замены по индикаторам, сравнивая цвет старой ATF и заливаемой, новой.

2. Опустите заборный шланг в ёмкость с новой жидкостью, а сливной шланг в ёмкость для грязной жидкости.
3. Запустите операцию «ЗАМЕНА».
4. Старая жидкость из АКПП будет сливаться через сливной шланг, а новая будет подаваться в АКПП по одному из соединительных шлангов.
5. При окончании свежей жидкости в резервуаре или, если вы считаете, что жидкость уже заменена (в обоих индикаторах потока движется жидкость одного цвета) - нажмите кнопку <STOP>; установка остановит замену и переключится в режим «КОЛЬЦО». Если вы не нажали кнопку <STOP>, при окончании жидкости в ёмкости, установка автоматически переключится в режим «КОЛЬЦО», подаст звуковой сигнал и выдаст сообщение 'ATF_закончилась'. Для выхода из этого состояния следует нажать кнопку <STOP>.
6. Если старая жидкость еще идет грязной, а новая в резервуаре подходит к концу, можно в процессе замены долить необходимое количество новой жидкости в резервуар.
7. После окончания процесса замены - проверьте уровень жидкости в АКПП.
8. При необходимости отрегулируйте правильный уровень жидкости используя режимы «СЛИВ» или «ДОЛИВ».
9. Заглушите двигатель.
10. Аккуратно разъедините быстроразъёмные соединения шлангов установки, отсоедините адаптеры и восстановите соединения на магистрали АКПП.
11. Заведите двигатель и проверьте соединения на отсутствие утечек жидкости.
12. Процесс замены жидкости в АКПП закончен.

8.5 Специальные технологические советы

Если в процессе замены ATF переключать рычаг АКПП по всем положениям с небольшой паузой, дополнительно промоются и заменится жидкость во всех каналах АКПП. Установка автоматически и непрерывно дозирует жидкость при замене в моменты переключения рычага АКПП. Когда давление падает, установка пропорционально уменьшает подачу новой ATF. Таким образом, в этих режимах также поддерживается уровень жидкости в АКПП.

Фильтр в поддоне АКПП у многих автомобилей рассчитан на больший эксплуатационный интервал, чем сама ATF. В некоторых случаях можно проводить замену ATF без снятия фильтра, в соответствии с рекомендациями производителей автомобилей.

При замене дорогостоящих жидкостей, для уменьшения их расхода, а также сильно загрязнённых для продления ресурса установки можно поступать следующим образом. Сначала слить или откачать через щуп грязную жидкость с помощью специальной вакуумной установки. Если надо, снять и почистить поддон и фильтр, поставить на место. Затем долить до минимального уровня новой жидкости в режиме «ДОЛИВ». Выполнить режим «Уровень АКПП». Выполнить режим «ЗАМЕНА». Долить чистую жидкость до необходимого уровня.

Другой способ экономного расхода дорогостоящих жидкостей: сначала понизить уровень жидкости в АППП любым известным способом так, чтобы осталось небольшое, но

гарантированное количество ATF для работы на холостом ходу. Выполнить режим «Уровень АКПП». Выполнить режим «ЗАМЕНА», оставив количество чистой жидкости, не меньше чем предварительно слитой. Выполнить режим «Долив» чистой жидкостью до необходимого уровня.

Во время замены желательно оставить немного чистой жидкости, а не расходовать всю, чтобы было чем долить при низком уровне в АКПП.

Если способ контроля уровня жидкости в обслуживаемой трансмиссии отличается от описанного выше, применяйте способ, предусмотренный руководством по эксплуатации данной АКПП.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание установки является необходимым условием нормальной работы и выполняется на месте её эксплуатации обслуживающим персоналом, ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.

Установка в процессе эксплуатации должна содержаться в чистоте. Для ухода за установкой необходимо использовать продукты очистки не агрессивные и растворимые в воде. Растворители могут повредить покрытие установки и лицевую панель.

В установке применены автомобильные фильтры для очистки масла, применяемые для ВАЗ-2105 — 2115. Обозначение фильтров: 2105-1012005-01, 2108-1012005-08, аналоги: GB102M, W914/2, SM101 и др. Замена этих фильтров рекомендуется по контролю счетчика ресурса, который учитывает, какой из фильтров работает в данный момент. При использовании установки работает один из фильтров в зависимости от направления потока в присоединительных шлангах.

Очистку фильтров сетчатых (№13 рис.1) производите по необходимости, проверяйте раз в 6 месяцев.

Для промывки внутренней системы установки после обслуживания автомобиля с сильно загрязненной жидкостью используйте режим «ОЧИСТКА», п.6.6.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная установка была тщательно протестирована перед запуском в серийное производство. Гарантия покрывает все возможные производственные дефекты и недостатки использованных в ней материалов, а также затраты на запчасти и трудозатраты в течение 12 месяцев с даты её продажи, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем. Транспортные расходы несет покупатель.

Из гарантии исключаются поломки, вызванные перегрузками, неправильной эксплуатацией, использованием не рекомендованных производителем химикатов, механической деформацией. Фильтры не покрываются гарантой. Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийному обязательству не подлежит. Установка может быть отремонтирована на месте при согласии компании СИВИК или дилера. Это согласие даётся после рассмотрения каждого отдельного случая компанией СИВИК или дилером.

Подтверждением гарантии является правильно заполненный продавцом гарантийный талон в момент продажи установки. Без предъявления правильно оформленного гарантийного талона, полной комплектации и в случае нарушения целостности гарантийных пломб гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт не производятся.

Компания СИВИК и дилер не может нести ответственности за материальный ущерб или за произошедшие несчастные случаи при следующих обстоятельствах:

- неправильное подсоединение установки;
- несоблюдение мер безопасности при работе;
- неправильная эксплуатация установки;
- замена жидкости в АКПП, в которой заведомо видны механические повреждения или утечка жидкости.

Быстроразъёмные соединения (БРС) являются частями, подверженными износу по мере их эксплуатации. Поэтому они не подлежат замене бесплатно в рамках исполнения гарантии по истечению 3 месяцев с момента продажи установки. Элементы быстрого подключения наиболее



подвержены действию загрязнения (грязь, масла, грязная вода, агрессивные жидкости и т.п.). Повреждения, вызванные внешними воздействиями, не устраняются в рамках гарантийных обязательств.

В случае если установка имеет дефекты, вызванные применением несанкционированных жидкостей, гарантия аннулируется.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и программное обеспечение изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Установка для замены жидкости в автоматических коробках передач, модель КС-119М, заводской №_____, изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Ответственный за приёмку_____

М.П.

Дата выпуска _____ 201___ г.

Дата продажи _____ 201___ г.

Адрес изготовителя: 644076, г. Омск, Проспект Космический, 109
ООО НПО “Компания СИВИК”

Тел.: (8-3812) **58-56-76**
8-800-1000-276

E-mail: sivik@sivik.ru

www.sivik.ru