




# ПОДЪЕМНИК «СПРИНТЕР» для шиномонтажных работ

## Модель «Спринтер 2500»

### Руководство по эксплуатации



ЕАС

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.MT20.B.00457

Серия RU № 0086109

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "МАДИ-ФОНД", НО "Фонд поддержки потребителей",  
Адрес: 125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. (499)1550445, (499)1550778, ф. (495)7850512  
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MT20 от 04.04.2011, E-mail: info@maditest.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Сервис-Арсенал", т. +7-3812-577419, ф. +7-3812-577419  
644076, г. Омск, пр. Космический 109А. ОГРН:1025501246737

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПО "Компания СИВИК", т. +7-3812-577418, ф. +7-3812-577418  
644076, г. Омск, пр. Космический 109А

### ПРОДУКЦИЯ

Гаражное подъёмное оборудование, комплектующие и принадлежности к нему (см. приложение на бланке № 0061797)  
Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ТС

8425410000, 8425490000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протоколов испытаний №№ 14/479/Г, 14/480/Г от 07.04.2014 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (рег. № РОСС RU.0001.21MP23);
- акта проверки производства № 390/2-Г от 17.09.2013

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

схема сертификации 1с




СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.04.2014

ПО 09.04.2017

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

А.С. Никитин  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

В.В. Гаевский  
(инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.option.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MT20.B.00457

Серия RU № 0061797

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8425410000	Подъёмники гаражные электрогоидравлические двухстоечные, моделей: ПГА-3500-Е; ПГА-3500 ; ПГА-4200-Е; ПГА-4200 ПГА-4200-КЕ; ПГА-4200-К; ПГА-5000; ПГА-5000/1; ПГА-3500-НС; ПГА-4200-НС; ПГА-5000-НС	
8425410000	Подъёмники передвижные электрогоидравлические, моделей: ПГП -24000/4, ПГП -30000/4, ПГП -36000/6, ПГП -45000/6	
8425410000	Подъёмник гаражный ножничный электрогоидравлический, модели: ПГН -3000/Н	
8425410000	Подъёмники "Спринтер" для шиномонтажных работ, модели: Спринтер 2500	
8425490000	Домкраты пневматические: В-690, ДП250Э	
8425410000	Комплект дополнительных колонн ПГП-12000/2 для подъёмника ПГП	




Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
A.S. Никитин  
(подпись)

А.С. Никитин  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
B.V. Гаевский  
(подпись)

В.В. Гаевский  
(инициалы, фамилия)

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА .....	5
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	5
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....	6
4.1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. ....	6
4.2. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. ....	6
5. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
5.1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	9
5.2. РАСПАКОВКА ПОДЪЕМНИКА .....	9
5.3. Монтаж .....	9
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	10
6.1. Подъем:.....	10
6.2. Опускание: .....	11
7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	12
8. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	12
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	13
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	13
11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	14
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	15
13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ.....	16

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Подъемник «СПРИНТЕР» для шиномонтажных работ модель Спринтер 2500 (в дальнейшем по тексту «подъемник»), предназначен для быстрого подъема автомобиля на небольшую высоту, позволяющую снять все колеса одновременно. Допускается покачивание верхней платформы в опущенном состоянии (без нагрузки).

Подъемник предназначен для работы в климатических условиях УХЛ 4,2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от +1 до +40<sup>0</sup>С. Относительная влажности воздуха 80% при 25<sup>0</sup>С.

## **2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Таблица 1

Тип подъемника	Для шиномонтажных работ
Максимальная грузоподъемность, кг	2500
Высота в нижнем положении, мм	135
Высота в верхнем положении, мм	470
Габаритные размеры, мм, не более	
Длина без заездов	1350
Длина с заездами	3470
Ширина	2200
Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	7
Масса, кг, не более	580
Допуск плоскости площадок верхней платформы, мм, не более	10

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица 2

Подъемная, пневматическая платформа	1
Трапики для заезда	4
Педаль управления	1
Опоры резиновые	4
Винтовые опоры в сборе	4
Подвижные кронштейны	4
Расширитель под рамные автомобили	по заказу

## **4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Внешний вид подъемника представлен на рисунке 1

Подъемник состоит из основания 1 и подвижной верхней платформы 2.

Подъем верхней платформы 2 осуществляется за счет нагнетания воздуха в баллон 3, а опускание производится за счет стравливания воздуха.

Для заезда автомобиля на подъемник используют трапики 4.

На верхней платформе 2 размещены подвижные кронштейны 5 с регулируемыми винтовыми опорами в сборе 6, подводимые под днище автомобиля после его заезда на подъемник. Набором втулок можно подобрать необходимую высоту (рисунок 3)

Подвижные кронштейны 5 фиксируются стопорными устройствами 11, автоматически срабатывающими при подъеме автомобиля. При опускании платформы в крайнее нижнее положение происходит автоматическое расстопорение подвижных кронштейнов. Для нормальной работы стопорных устройств, необходимо чтобы в исходном положении торцевой зазор между фиксатором 12 и шестерней 13 был 2-3мм. Это обеспечивается регулировкой болта 14. (рисунок4)

Автомобили с малым дорожным просветом устанавливают на четыре резиновых опоры 7 (рисунок 1)

Подъемник оснащен двумя системами обеспечения безопасности: механической и пневматической.

### **4.1. Механическое предохранительное устройство.**

Устройство предотвращает случайное или неконтролируемое опускание платформы 2, в случаях возникновения неисправностей в пневмосистеме. Устройство срабатывает автоматически при подъеме платформы 2, и защелка 8 фиксируется в одном из трех положений 9, обеспечивая постоянную защиту. Устройство обеспечивает распределение нагрузки на механическую конструкцию платформы, и дублирует баллон со сжатым воздухом (рисунок 2).

### **4.2. Пневматическое предохранительное устройство.**

Подъемник снабжен пневматическим предохранительным клапаном, откалиброванным на максимальное давление  $7\text{кгс}/\text{см}^2$ , которое автоматически стравливает избыток воздуха, чтобы исключить повреждение баллона.

**ВНИМАНИЕ!** Ручка предохранительного клапана зафиксирована. При срыве фиксации предприятие не несет ответственности за последствия.




Рисунок 1

- 1 – Основание
- 2 – Верхняя, подвижная платформа
- 3 – Пневмобаллон
- 4 – Трапики
- 5 – Подвижные кронштейны
- 6 – Регулируемые, винтовые опоры
- 7 – Резиновые опоры
- 11 – Стопорные устройства

**A**




Рисунок 2

- 8 – Зашелка
- 9 – Фиксаторы для защелки
- 10 – Пневматический цилиндр

**Б**




Рисунок 3

**В**




Рисунок 4

12 – Фиксатор

13 – Шестерня

14 – Болт

## **5. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **5.1. Транспортирование**

Подъемник в упаковке должен перемещаться и транспортироваться с применением вилочных подъемников или кранов с соответствующей грузоподъемностью, не кантовать.

### **5.2. Распаковка подъемника**

При распаковке нужно следить за тем, чтобы не повредить подъемник распаковочным инструментом.

После распаковки произвести наружный осмотр подъемника, ознакомиться с технической документацией, приложенной к подъемнику.

При подозрении на наличие повреждения деталей, не используйте подъемник, а немедленно обратитесь к поставщику оборудования.

### **5.3. Монтаж**

Подъемник установить на бетонный пол из доброкачественного бетона , марки не ниже 175 и толщиной не менее 150мм. Основание пола должно быть хорошо выровненным во всех направлениях. Подъемник установить на выбранное место, убедиться, что основание касается пола по всей плоскости и закрепить его анкерными болтами.

Установить педаль управления на два болта, подсоединить две трубы к соответствующим штуцерам, (рисунок 5) Подсоединить шланг подачи сжатого воздуха к входному штуцеру. Установить подвижные кронштейны.




Рисунок 5

**Примечание:**

Система подачи сжатого воздуха должна быть оснащена фильтром-регулятором, иметь штуцер для слива конденсата и давление сжатого воздуха 7-10 кгс/см<sup>2</sup>.

Изготовитель оборудования не несет никакой ответственности за нанесение травм персоналу или причинения повреждений подъемнику, возникшие вследствие несоблюдения указаний инструкции о способе установки подъемника и неправильным его использованием.

До начала эксплуатации нового подъемника потребитель обязан провести полное освидетельствование подъемника на соответствие требованиям техники безопасности, правилам сборки и монтажа, о чём сделать запись в «Листе регистрации технического обслуживания» данного руководства по эксплуатации. В дальнейшем полное освидетельствование должно проводиться не реже одного раза в год.

## **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Заехать автомобилем на подъемник. Продольная ось автомобиля должна по возможности совпадать с продольной осью подъемника. Центр тяжести автомобиля должен находиться посередине платформы.

Установить резиновые опоры 7 на платформу 2 в опорных точках, в зоне шасси автомобиля или подвести регулируемые винтовые опоры 6 под днище автомобиля в места, предусмотренные конструкцией автомобиля.

**ВНИМАНИЕ!** Винтовые опоры 6 обязательно располагать над платформой 2 (рисунок 1).

### **6.1. Подъем:**

Подать сжатый воздух в баллон, для этого необходимо нажать на правую часть педали.

Платформа 2 начнет подниматься и при попадании защелки 8 в одно из трех положений 9 прекратить подачу воздуха в пневмобаллон 3 и платформа 2 остановится.

**Примечание:**

После достижения максимальной высоты платформа прекратит дальнейший подъем, которому помешают механические компоненты. Если будет подаваться сжатый воздух давлением более 7 кгс/см<sup>2</sup>, сработает предохранительный клапан, избыток сжатого воздуха будет стравлен автоматически.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Производить работы на автомобиле при незафиксированных защелках

## 6.2. Опускание:

Перед опусканием платформы убедитесь в том, что в зоне опускания и вокруг платформы нет людей и посторонних предметов.

Нажмите левую часть педали. Пневматический цилиндр 10 выведет из зацепления защелку 8 механического предохранительного устройства (рис.4) и платформа начнет медленно опускаться.

### Примечание:

Если платформа не опускается при нажатии на педаль, поднимите ее немного вверх, а затем снова начните опускание.




Рисунок 6. Схема пневматической системы.

- 1 – Муфта
- 2 – Распределитель
- 3 – Баллон для сжатого воздуха
- 4 – Цилиндр управления защелкой предохранительного устройства
- 5 – Предохранительный клапан (калибровка на 7 кгс/см<sup>2</sup>)
- 6 – Манометр

## **7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. Подъемник гаражный предназначен для подъема только автомобилей!  
Иное использование подъемника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.2. Запрещается подъем автомобилей полной массой более 2500кг.

1.3. Запрещается подъем, обслуживание и опускание автомобиля:

- С находящимися в автомобиле людьми;
- С незакрепленным грузом.

1.4. Запрещается техническое обслуживание подъемника с поднятым автомобилем.

1.5. Поднимать автомобиль следует только за специальные площадки, оговоренные изготовителем автомобиля.

1.6. Запрещаются работы на автомобиле при поднятой посредством пневмоцилиндра защелке. Ситуация возникает при частичном опускании платформы с верхнего положения т.е. останавливать платформу только при движении вверх.

1.7. К эксплуатации данного подъемника допускается только квалифицированный и аттестованный персонал.

1.8. Любые усовершенствования или модификация подъемника снимает с изготовителя ответственность за нанесение травм персоналу или причинение ущерба оборудованию, возникшее вследствие выполнения этих действий.

1.9. Грузоподъемность платформы снижается при неправильном позиционировании или нарушении баланса распределения нагрузки.

## **8. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

<b>Описание неисправности</b>	<b>Способ устранения</b>
Платформа не опускается	1. проверьте наличие давления в пневмосистеме 2. проверьте правильность функционирования пневматического клапана. 3. проверьте свободное перемещение защелки механического предохранительного устройства 4. проверьте целостность шлангов подачи сжатого воздуха
Платформа не поднимается	1. Проверьте наличие давления в пневмосистеме 2. проверьте целостность шлангов подачи сжатого воздуха
Не срабатывает защелка механического устройства безопасности	Проверьте правильность функционирования цилиндров пневматической системы.

## **9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Подъемник «СПРИНТЕР» для шиномонтажных работ – надежное и простое устройство, требующее для продления срока службы минимального обслуживания.

**Ежедневно:**

Производите визуальный осмотр подъемника с целью своевременного обнаружения повреждений или трещин в сварных швах. Следите за тем, чтобы в нижней платформе не скапливались грязь и мусор, а также следите за тем, чтобы крепежные элементы и оси находились на своих местах.

Периодически смазывайте трущиеся поверхности смазкой Литол-24 или аналогичной.

## **10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Для использования дополнительных принадлежностей требуется обязательное закрепление платформы на поверхности пола




Рисунок 7.Расширитель под рамные автомобили.

## **11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу подъемника для шиномонтажных работ модель «Спринтер» 2500 при соблюдении, правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи подъемника, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель рассматривает претензии по работе подъемника при наличии «Руководства по эксплуатации», печати продавца, а так же при наличии полной комплектации подъемника. В случае утери «Руководства по эксплуатации», либо отсутствия требуемых записей в «Листе регистрации», гарантийный ремонт вышедшего из строя подъемника не производится, и претензии не принимаются.

Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности выпускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не ухудшающие качества изделия.

Предприятие производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильной эксплуатацией подъемника.

## **12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Подъемник для шиномонтажных работ, модель «Спринтер» 2500  
заводской номер \_\_\_\_\_

Подъемник изготовлен и принят в соответствии с требованиями  
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

М.П.                       Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ г.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ г.

Адрес изготовителя: 644076, г. Омск, Проспект Космический, 109  
**ООО НПО “Компания СИВИК”**

**Тел.: (3812) 58-74-18, 57-74-19, 57-74-20**  
E-mail: [sivik@sivik.ru](mailto:sivik@sivik.ru)    [www.sivik.ru](http://www.sivik.ru)

**13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ**  
**технического обслуживания**  
**подъемника модель «Спринтер» 2500 зав. № \_\_\_\_\_**

Дата	Вид и содержание технического обслуживания	Технические результаты	Ф.И.О. ответственного лица